

## MANUELL

### ANKERLÄNK INSTALLATIONSVERKTYG ALI-HEAD

1. Fäst ½" spindeln på multifunktionsförlängningsstången.
2. Tryck för att sätta in ankerlänksinstallationsverktyget i ½" spindeln.
3. Se att kulan på spindeln träffar framsidan där det finns ett litet hål.
4. Placera ankerlänken med bygeln och vajer eller tyg i installationsverktyget.
5. Vrid förankringsögglan på plats för hand.
6. Använd en spärrnyckel för att dra åt till lämplig spänning.

